

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер: **ОС-2-СПС-1042**

(номер в реестре сертификатов соответствия системы сертификации в области связи)

Срок действия: с 19 июня 2020 г. по 19 июня 2023 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан

АНО "ОССЭТ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр. 1,
тел./факс +7 (495) 785-15-14, kostin@osset.ru,

(наименование органа по сертификации, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты)

и удостоверяет, что средства связи **усилители (репитеры) сотовой связи (версия ПО FWRK.ver.5.2)**
модели **KROKS BK2100-20, KROKS BK2100-30, KROKS BK2100-40, KROKS RK2100-40,
KROKS RK2100-50, KROKS RK2100-55, KROKS RK2100-60, KROKS RK2100-65, KROKS RK2100-70,
KROKS RK2100-75, KROKS RK2100-80,**
(наименование органа по сертификации, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты)и удостоверяет, что средства связи **усилители (репитеры) сотовой связи (версия ПО FWRK.ver.5.2)**
модели **KROKS BK2100-20, KROKS BK2100-30, KROKS BK2100-40, KROKS RK2100-40,
KROKS RK2100-50, KROKS RK2100-55, KROKS RK2100-60, KROKS RK2100-65, KROKS RK2100-70,
KROKS RK2100-75, KROKS RK2100-80,**
(наименование органа по сертификации, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты)технические условия ТУ 6571-023-25726471-2020,
(номер технических условий, заверенная копия технических условий (прилагается))изготавливаемые **ООО "Крокс Плюс", 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 133, пом. 263,**
(наименование изготовителя средства связи, адрес местонахождения)на предприятии **ООО "Крокс Плюс", 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 133, пом. 263,**
(наименование предприятия, на котором изготавлены средства связи, адрес местонахождения)

соответствуют установленным требованиям

"Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи.
Часть V. Правила применения оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-
кодовым разделением радиоканалов", утв. Приказом Минкомсвязи России от 17.02.2010 № 31, в
редакции Приказов Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 256, от 01.02.2012 № 27, от 20.04.2012 № 118, от
23.04.2013 № 93, от 12.05.2015 № 157.

(наименование органа по применению средств связи, дата и номер Приказа, которым она утверждена и на соответствие которым проведена сертификация средства связи)

Сертификат соответствия выдан на основании **протокола испытаний от 02.06.2020**
(номер протокола исследований (испытаний) и конкретный)**№ 1/29-1/С ФГУП НИИР,**

который использован для проведения испытаний и измерений средств связи (прилагается), оформленного в соответствии с п. 5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,

аттестат аккредитации № RA.RU.211R01.

с участием регистрационного пакета оттестата аккредитованной лаборатории (центра), проводившей исследования (испытания) средства связи

Условия применения средств связи **на сети связи общего пользования в качестве**ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS в диапазонах частот 1920-1980 / 2110-2170 МГц при условии выделения полос радиочастот ГКРЧ и присвоения
(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов Федеральным органом исполнительной
власти в области связи. Частотный разнос между несущими передачи и приема 190 МГц.
Разнос несущих соседних частотных каналов 5 МГц.**Аппаратура ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS отсутствует.**(руководитель использования средства связи в Единой сети электросвязи Российской Федерации с учетом его оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
с участием типа и производителя аппаратуры (при наличии требований) или информации об отсутствии аппаратуры (при отсутствии требований))Держатель сертификата соответствия **ООО "Крокс Плюс",
394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 133, пом. 263.**

(наименование держателя сертификата соответствия, адрес местонахождения)

Руководитель
органа по сертификации

М.П.



И.Р. Костин

017884

1626

Усилитель сотовой связи стандарта
UMTS-2100 с автоматической и ручной регулировкой**KROKS RK2100-70M F****KROKS RK2100-70M N**

Руководство по эксплуатации Паспорт изделия

1. Назначение

Усилитель сотовой связи (репитер) предназначен для приема, усиления и ретрансляции мобильного сигнала в зонах неуверенного приема. Усилитель предназначен для эксплуатации в помещении при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40° С.

2. Технические характеристики

	Восходящий канал (Uplink)	Нисходящий канал (Downlink)
Рабочий диапазон частот, МГц	1920 - 1980	2110 - 2170
Коэффициент усиления, дБ	65-67	70-75
Пиковая выходная мощность, дБм	+ 18	+ 20
Коэффициент усиления, дБ		70
Коэффициент шума, дБ		≤ 6
Напряжение питания, В		DC 6-24
Потребляемая мощность, Вт		5
Тип ВЧ-разъема		F(female) или N(female)
Стандарт связи		UMTS 2100 (3G)
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм		200x125x38
Масса, кг		0,3
Артикул		1626

2. Комплектность изделия


Усилитель KROKS RK2100-70M	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3.1. Приобретая усилитель, проверьте его комплектность.

Внимание! После покупки усилителя претензии по некомплектности не принимаются!

4. Органы управления и индикации усилителя

На панели настройки усилителя размещен блок ручной регулировки ослабления сигнала **ATTENUATOR**, разъем питания **POWER** и разъем для подключения внутренней антенны **INDOOR**. На панели индикации расположены LED индикаторы режимов работы и разъем для подключения внешней антенны **OUTDOOR**.



LED индикатор	Условия, при которых индикаторы светятся
OVERLOAD	Уровень входящего сигнала граничит с предельными значениями или превысил их. Возможно возникновение осцилляций. Свечение индикатора во время вызова с телефона не является неисправностью и может быть вызвано малым расстоянием от телефона до внутренней антенны.
OSCILLATION	Уровень входящего сигнала превысил пределы нормальной работы, возникла осцилляция.
LOW GAIN	Усилитель автоматически снизил уровень усиления из-за слишком высокого уровня входящего сигнала. При этом уровень аттенюации входящего сигнала составляет 15 дБ или более.
AGC	Работает автоматическая регулировка усиления.
OPTIMAL MODE	Сигнал находится в диапазоне нормальной работы усилителя.
AUTOTUNE	Индикатор показывает, что усилитель находится в режиме автокалибровки. Данный режим активируется при включении усилителя и продолжается несколько секунд. В нормальном режиме работы усилителя индикатор не выключен.
SIGNAL	На входе усилителя присутствует сигнал (происходит вызов с телефона), устройство работает в нормальном режиме (см.п.6 далее).
POWER	Показывает, что усилитель подключен к сети питания и работает.

Переключателями № 1-4 **ATTENUATOR** устанавливаются уровни ослабления входящего и исходящего сигнала. Верхнее положение переключателей – выключено, нижнее положение – ослабление сигнала включено. Значения переключателей составляют -2; -4; -8; -16 дБ, что соответствует ослаблению сигнала в 1,6; 2,5; 6,3 и 40 раз. Одновременное включение нескольких переключателей приводит к суммированию соответствующих значений.

Переключателем № 5 **Manual/Auto** выбирается ручной или автоматический способ регулировки уровня усиления сигнала. Ручной режим ослабления уровня сигнала включается перемещением переключателя №5 в положение **Manual**. Значение уровня ослабления сигнала устанавливается переключателями № 1-4. В положении **Auto**, управление регулировкой уровня ослабления сигнала происходит автоматически.

Переключателем № 6 **Signal ind./Mode** управляют режимом работы LED-индикаторов. В положении **Mode** LED-индикаторы отражают информацию о работе системы (OSCILLATION, OVERLOAD, LOW GAIN, AGC, OPTIMAL MODE, AUTO TUNE, SIGNAL, POWER).

Обозначение	Уровень входящего сигнала, дБм
*	-70
**	-65
***	-62
****	-57
*****	-52
*****	-48

В положении переключателя № 6 **Signal ind.** LED-индикаторы отображают уровень принимаемого сигнала. Индикация, и интерпретация её значения в таблице, применяется для косвенной оценки уровня принимаемого сигнала. Использование индикаторов в качестве шкалы для наведения внешней антенны на базовую станцию допускается, при полной уверенности, что базовая станция одна и принадлежит усиливающему оператору связи. Если внешняя антenna принимает одновременно сигналы от нескольких базовых станций, не следует ориентироваться только на показания индикаторов. Индикаторы отображают уровень сигнала самой мощной базовой станции.

5. Общие рекомендации по установке

Усилитель представляет собой высокочувствительный двунаправленный СВЧ-усилитель, поэтому при установке и монтаже необходимо обеспечить максимально возможную электромагнитную развязку между наружной и внутренней антенной для исключения самовозбуждения усилителя и создания помех базовым станциям сотовых операторов. Необходимую развязку между антеннами следует обеспечить следующим образом:

- разместить внутреннюю и внешнюю антенну по разные стороны кровли, стен, перекрытий зданий, используя их экранирующие и поглощающие свойства;
- разнести внутреннюю и внешнюю антennы друг от друга на 25-40 метров и направить их в противоположные стороны;

• сориентировать внешнюю антенну на вертикальную поляризацию, а внутреннюю - на горизонтальную.

Наружная антenna, направленная на базовую станцию, устанавливается на крыше или на стене здания в месте, обеспечивающем наилучший уровень сигнала от базовой станции оператора. Уровень принимаемого от базовой станции сигнала должен быть не выше -30 дБм. Иначе усилитель будет перегружен и может создать помехи. Внутренняя антenna устанавливается в помещении на стене или потолке.

6. Монтаж и включение усилителя

Установите усилитель на расстоянии, не менее 1 метра от нагревательных приборов и предметов, выделяющих тепло (радиаторы отопления, печи, камини, дымоходы и т.п.).

Подключите высокочастотные кабели к разъемам **OUTDOOR** и **INDOOR** усилителя. Подключите кабель питания к разъему **POWER**.

ВНИМАНИЕ! Отсоединять разъемы высокочастотных антенных кабелей **OUTDOOR** и **INDOOR** при включенном питании **POWER** категорически запрещается! Это может привести к выходу усилителя из строя. Обязательно отключайте питание **POWER** перед отсоединением антенных кабелей.

После включения усилителя, произойдет его инициализация и автоматическое тестирование системы, сопровождаемое мигающими LED индикаторами. После настройки, можно изменить положение переключателя **Signal ind./Mode** для косвенной оценки уровня принимаемого сигнала с базовой станцией оператора. Включите сотовый телефон и проверьте наличие связи и уровень сигнала. После установки внутренней антенны проверьте зону покрытия. При необходимости установите дополнительные внутренние антенны.

Индикатор **SIGNAL** светится только в случаях, когда происходит вызов с телефона или изменяется уровень входного сигнала. Показателем возможного возникновения осцилляции, помимо свечения индикатора **OSCILLATION**, может быть периодическое свечение индикаторов **AGS** и **OVERLOAD**. В этом случае необходимо разнести внешнюю и внутреннюю антенны как можно дальше друг от друга или ослабить уровень сигнала с помощью переключателей на панели.

Постоянное свечение индикаторов OVERLOAD и OSCILLATION не допускается! Если вызов с телефона (или передача данных) не происходит, а индикатор «OVERLOAD» светится, следует отключить питание, разнести внешнюю и внутреннюю антенну как можно дальше друг от друга или ослабить уровень сигнала с помощью переключателей на панели. При этом усилитель в автоматическом режиме уменьшит свое усиление.

Во избежание выхода из строя усилителя, используйте адаптер питания только из комплекта поставки. Допускается использование адаптеров питания с напряжением постоянного тока 6-24В и выходной мощностью не менее 5 Вт.


Нагрев усилителя в процессе эксплуатации до температуры 60°C не является признаком неисправности, это его нормальный режим работы.

Не используйте усилитель в грозу! Статический грозовой разряд выведет усилитель из строя. Для предотвращения подобных случаев, необходимо заземлить мачту антенны или установить грозозащиту.

Монтаж и настройка усилителя должна осуществляться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка усилителя может нарушить работу сотовой системы и быть поводом для предъявления претензий со стороны операторов сотовой связи в адрес конечного потребителя.

Схема подключения усилителя:

- 1 – Наружная антenna OUTDOOR, направленная на базовую станцию
- 2 – Высокочастотный кабель
- 3 – Усилитель (репитер)
- 4 – Сетевой адаптер питания
- 5 – Внутренняя антenna INDOOR, направленная в зону обслуживания абонента



7. Гарантийные обязательства

Компания ООО «Крокс Плюс» гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем.

Изготовитель не несет никакой гарантийной, юридической и финансовой ответственности за последствия, которые могут возникнуть при передаче или продаже оборудования третьим лицам без оказания услуг по установке, а также при самостоятельном (неквалифицированном) внесении изменений конечным потребителем в установленное оборудование (регулировка параметров усилителя, изменение ориентации антенн, изменение конфигурации оборудования и т.п.).

Товар сертифицирован.



Дата продажи _____ Продавец _____ Покупатель _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп) (подпись)